

AMAÇ: Traktörlerin çalıştırma yöntemlerinin belirlenmesi.

UYGULAMA SORUMLUSU: Bakım Onarım Hizmetleri Birim Sorumlusu

UYGULAMA:

1. Traktörü kullanmadan önce mutlaka lastik basınçlarını kontrol et. (Yük ağırlığı göz önünde bulundurulursa ön lastikler 50-60 bar; arka lastikler 18-22 bar)
2. Lambalarının yanıp yanmadığını kontrol et. Akü kutup başlarını haftada bir kere sıcak su ile yıka ve gres yağı ile yağla.
3. Takoz, kriko ve ayak gibi alet ekipmanları traktörün arkasına sürüm araçlarını söküp takmak için kullan.
4. Takılan alet ekipmanların bağlantı yerlerinin sağlam olduğunu traktörü hareket ettirmeden önce kontrol et.
5. Takılan alet ekipman şaft ile çalışıyorsa şaftın takılı olup olmadığını kontrol et, şaft çalışırken şafta yaklaşma.
6. Traktörü kapalı mekanda asla çalıştırma.
7. Traktörler işleri bittikten sonra mutlaka Bakım Onarım Hizmetleri birim garajına getirilir. Anahtarı garaj anahtarlığına takılır.